

# SPARK II

Mini-HiFi-Stereoverstärker

Bedienungsanleitung

deutsch

Mini HiFi Stereo Amplifier

Instructions for use

english

Mini-amplificateur stéréo

Manuel d'utilisation

français



**dynavox**  
Nur die Besten "tragen" diesen Namen



# INHALTSVERZEICHNIS • CONTENTS • SOMMAIRE

Sicherheitshinweise / Weitere Hinweise	4 / 6	
Vorderansicht / Rückansicht	8 / 10	
Dynavox SPARK II / Typische Anschlussvariante	12 / 14	
Anschluss und Inbetriebnahme	16	
Bedienung des Gerätes	20	
Technische Daten	23	deutsch
Security precautions / User Information	24 / 26	
Front view / Rear view	28 / 30	
Dynavox SPARK II / Typical setup	32 / 34	
Connection and placing into operation	36	
Operating the appliance	40	
Technical Specifications	43	english
Consignes de sécurité / Informations complémentaires	44 / 46	
Façade avant / Façade arrière	48 / 50	
Dynavox SPARK II / Système typique	52 / 54	
Raccordement et mise en service	56	
Utilisation de l'appareil	60	
Caractéristiques techniques	63	français

# SICHERHEITSHINWEISE

Alle Betriebsmittel, die an die Netzspannung des Haushalts angeschlossen sind, können dem Benutzer bei unsachgemäßer Behandlung gefährlich werden.



**Das Gerät darf nicht geöffnet werden!  
Gefahr des elektrischen Schocks!**



Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit des Gerätes. Wenn das Netzkabel oder das Gehäuse beschädigt ist, das Gerät längere Zeit unter ungünstigen Verhältnissen gelagert wurde, das Gerät während eines Transports schweren Beanspruchungen ausgesetzt war oder wenn es nicht mehr funktioniert, dann ist ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich. Das Gerät muss dann außer Betrieb gesetzt und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten gesichert werden (Netzstecker aus der Steckdose ziehen!).

Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal. Lassen Sie die Gerätesicherung nach einem Fehlerfall nur von Fachpersonal durch ein Exemplar gleichen Typs ersetzen.

Das Produkt ist nur für den Anschluss an 230 Volt/ 50Hz Wechselspannung, für Schutzkontaktsteckdosen und die Verwendung in geschlossenen Räumen zugelassen. Durch Veränderungen im Gerät oder an der Seriennummer erlischt der Garantieanspruch.

# SICHERHEITSHINWEISE

Ziehen Sie stets am Netzstecker und nie am Netzkabel, wenn Sie die Verbindung zum Stromnetz trennen wollen. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gequetscht, extrem gebogen oder durch scharfe Kanten beschädigt wird. Fassen Sie das Netzkabel nicht mit nassen oder feuchten Händen an.

Schalten Sie das Gerät jedes Mal aus, bevor Sie Kabel anschließen oder entfernen, es längere Zeit nicht benutzen oder dessen Oberfläche reinigen wollen.

Achten Sie darauf, dass um das Gerät ein Abstand von 5 cm frei bleibt und die Umgebungsluft zirkulieren kann. Lüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden.

Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit Flüssigkeiten, Feuchtigkeit, Regen oder Wasserdampf in Berührung kommt. Es dürfen auch keine Objekte in das Gerät gelangen (Lüftungsschlitzte etc.). Es muss sofort vom Stromnetz getrennt und vom Fachmann untersucht werden, falls dies geschehen ist. Setzen Sie das Gerät nie hohen Temperaturen (Sonneneinstrahlung) oder starken Vibrationen aus.

Ziehen Sie vor dem Reinigen der Außenflächen des Produkts den Netzstecker. Verzichten Sie auf Scheuermittel, Lösungsmittel, Verdünner, entzündliche Chemikalien, Polituren und andere Reinigungsprodukte, die Spuren hinterlassen.

# WEITERE HINWEISE



## Elektronik Altgeräte

Dieses Gerät unterliegt den Bestimmungen der EU-Richtlinie 2002/96/EC, deren gesetzliche Umsetzung in Deutschland durch das Elektro- und Elektronikgeräte-Gesetz (ElektroG) geregelt ist. Dies ist durch das Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf dem Gerät gekennzeichnet. Alle so gekennzeichneten, nicht mehr verwendeten Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Gerätes erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, dem Entsorgungsamt oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.



## CE-Zeichen

Dieses Gerät erfüllt die gültigen EU-Richtlinien zur Erlangung des CE-Zeichens und entspricht damit den Anforderungen an elektrische und elektronische Geräte (EMV-Richtlinien, Sicherheitsrichtlinien und den Richtlinien für Niederspannungsgeräte).

## **WEITERE HINWEISE**


Dynavox arbeitet ständig an der Verbesserung und Weiterentwicklung seiner Produkte. Deshalb bleiben Änderungen an Design und technischer Konstruktion des Gerätes, sofern sie dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

Der Inhalt dieser Anleitung hat lediglich Informationscharakter. Er kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellt keine Verpflichtung seitens des Markeninhabers dar. Dieser übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler oder Ungenauigkeiten, die möglicherweise in dieser Anleitung enthalten sind.

Dynavox ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sintron Vertriebs GmbH, 76473 Iffezheim.

Dieses Dokument ist ein Produkt der Sintron Vertriebs GmbH, 76473 Iffezheim und darf ohne ausdrückliche und schriftliche Genehmigung weder komplett noch auszugsweise kopiert oder verteilt werden.

# VORDERANSICHT



## **1. 3D**

Hier kann die Schaltung zur Simulation von Raumklang für Stereosysteme ein- und ausgeschaltet werden.

## **2. LED zur Betriebskontrolle**

## **3. SIGNAL IN**

Mit diesem Umschalter kann die Empfindlichkeit des Verstärker-Stereoeingangs (8) durch die Einstellung „LOW“ an stärkere Eingangssignale angepasst werden. Normaleinstellung ist „HIGH“.

## **4. VOLUME**

Hiermit kann die Lautstärke der Lautsprecher erhöht oder verringert werden.


## **5. BASS**

Zur Einstellung der Bassanteile (Tiefen) des Klangs.

## **6. TREBLE**

Zur Einstellung der Höhenanteile (Höhen) des Klangs.

# RÜCKANSICHT



10

## **7. POWER**

Schaltet das Gerät ein und aus, das Gerät ist im ausgeschalteten Zustand vom Netz getrennt. Im eingeschalteten Zustand leuchtet die LED an der Gerätefront.

## **8. AUDIO INPUT**

Hier wird eine Audio-Quelle mit Stereoton-Hochpegelausgang angeschlossen.

## **9. AUDIO OUTPUT**

Hier wird das unveränderte Signal der Eingangsquelle ausgegeben. Schließen Sie hier, wenn gewünscht, z.B. ein Aufnahmegerät an.

## **10. FUSE**

Dieses kleine Kunststoff-Gehäuse beinhaltet die Gerätesicherung. Beachten Sie dazu die Sicherheitshinweise.

## **11. AC230V 50/60Hz: Netzkabel**

Verbinden Sie dieses Netzkabel mit einer geeigneten Stromversorgung.

## **12. TO SPEAKER**

Ausgangsklemmen zum Anschluss eines Lautsprecherpaars. Die Innenleiter des Lautsprecherkabels werden direkt, ohne Steckverbinder, angeklemmt.

# DYNAVOX SPARK II

## Wir danken Ihnen

für das Vertrauen, welches Sie uns durch die Entscheidung für dieses Audio-Produkt entgegenbringen. Dieses Gerät entspricht allen festgelegten internationalen Sicherheitsstandards. Trotzdem sollten die Sicherheitshinweise beachtet werden, um eine Gefährdung zu vermeiden. Um eine sachgemäße Inbetriebnahme zu gewährleisten, lesen Sie bitte vor dem Aufstellen und Anschließen des Gerätes diese Anleitung vollständig durch. Für Sach- oder

Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In diesen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch. Wir empfehlen Ihnen ausdrücklich, nach Möglichkeit die Originalverpackung für spätere Transportzwecke aufzubewahren.

Der SparkII ist ein kompakter HiFi-Verstärker für eine Stereo-Eingangsquelle. Die Musik kann über ein Lautsprecherpaar wiedergegeben werden. Weitere Ausstattungsmerkmale sind Klangregelung (Bass, Treble) und eine 3D-Raumklangsimulation. Am Aufnahmeausgang kann das Signal der Quelle an ein Aufnahmegerät (Kassettenrecorder etc.) weitergegeben werden.

Durch seine geringen Geräteabmessungen eignet sich der Verstärker besonders für die Audio-wiedergabe eines Computers oder als Platz sparen-de und genügsamer Verstärker einer kleinen Ste-reoanlage.


## TYPISCHE ANSCHLUSSVARIANTE

Dieser Verstärker ist besonders gut zur Wiedergabe des Stereosignals eines Computers mit im Vergleich zu herkömmlichen PC-Lautsprechern höherwertigeren Lautsprecherboxen geeignet. Im Folgenden ist das Anschlussschema für die Anwendung des SparkII in einem PC-System dargestellt.





Verbinden Sie dazu bei abgeschaltetem Verstärker den Hochpegelausgang des Computers (meist 3,5mm Klinkenbuchse, oft grün markiert) mit dem

Verstärkereingang (INPUT) im Anschlussfeld „AUDIO“ (8). Die Lautsprecher werden, jeder mit einem Lautsprecherkabel, an die beiden Lautsprecherausgänge „R“ (rechts) und „L“ (links) im Anschlussfeld „TO SPEAKER“ (12) angeschlossen. Wenn zu einem späteren Zeitpunkt das Audio-Signal des Computers aufgenommen werden soll, verbinden Sie den Aufnahmeausgang „AUDIO OUTPUT“ (9) mit dem Hochpegeleingang eines Aufnahmegerätes (Tape, CD-Recorder etc.).

*Audio-Ausgang  
des Computers*



*Aufnahmegerät*



# **ANSCHLUSS UND INBETRIEBNAHME**

Stellen Sie die Kabelverbindung in der nachfolgend genannten Reihenfolge her. Nehmen Sie niemals Änderungen an den Kabelverbindungen vor, während die Geräte eingeschaltet sind! Als Steckverbinder für Ein- und Ausgänge sind mechanisch identische Cinch-Buchsen vorhanden, achten Sie darauf, dass Sie diese Anschlüsse bei der Installation nicht verwechseln! Achten Sie ebenfalls darauf, die analogen Eingänge für rechts und links nicht zu vertauschen. Häufig sind deren Cinch-Anschlüsse folgendermaßen farblich markiert: rot für den rechten Kanal, schwarz oder weiß für den linken Kanal. Achten Sie darauf, dass alle Steckverbindungen fest sitzen. Unzureichende Anschlüsse können Störgeräusche, Ausfälle und Fehlfunktionen verursachen.

## **Anschluss der Quellgeräte**

Es kann eine Stereo-Quelle mit Cinch-Hochpegel-ausgang an den Stereo-Cinch-Eingang „AUDIO INPUT“ (8) angeschlossen werden. Verwenden Sie ein handelsübliches Cinchkabel. Oft sind die Ausgangsanschlüsse der Quellgeräte mit „LINE OUT“ beschriftet.

## **Anschluss eines Aufnahmegerätes**

An die Cinch-Buchsen „AUDIO OUTPUT“ (9) an der Rückseite des Gerätes können Sie, wenn dies gewünscht ist, ein Stereo-Aufnahmegerät (z.B. CD-Recorder, Kassettenrecorder o.ä.) oder ein anderes Gerät, das den unveränderten, fest eingestellten Stereo-Ausgangspegel (Line-Pegel) der Quelle erhal-

ten soll, anschließen. Der Ausgangspegel des Aufnahmeausgangs ist unabhängig von Lautstärkeinstellung, Klangregelung (BASS, TREBLE) und der 3D-Schaltung. Verbinden Sie für Aufnahmen diesen Signalausgang mittels eines handelsüblichen Cinch-Kabels mit dem Signaleingang („LINE IN“, „TAPE IN“ oder „REC IN“) des Aufnahmegerätes.

### **Anschluss der Lautsprecher**

Benutzen Sie für die Verbindung Ihrer Lautsprecher mit dem SparkII Kabel mit ausreichendem, aber nicht zu großem Querschnitt (min. 1,5mm, max. 2,5mm). Sorgen Sie dafür, dass blanke Lautsprecherdrähte sich niemals gegenseitig oder die Gehäuserückwand berühren können! Es dürfen keine

Aktivlautsprecher angeschlossen werden! Verwenden Sie nur Lautsprecher mit einer Nennimpedanz von mindestens  $4\Omega$ .

An den Verstärker kann ein Lautsprecherpaar angeschlossen werden. Für jeden Lautsprecher (R: rechts oder L: links) finden Sie am Gerät (12) zwei Lautsprecherklemmen (positiv + und negativ -), welche mit einer Seite eines Lautsprecherkabels verbunden werden. Am Lautsprecher gibt es gleichartige oder ähnliche Anschlüsse, auch hier ist die Polarität angegeben. Hier wird das andere Ende des dem Lautsprecher zugeordneten Lautsprecherkabels angeschlossen. Durch das Lautsprecherkabel müssen jeweils gleichartige Anschlüsse eines Klemmenpaares miteinander verbunden werden: die mit „+“

markierte Klemme am Verstärker muss zum mit „+“ markierten Anschluss des Lautsprechers führen. Die Lautsprecherkabel werden ohne Steckverbinder angebracht. Entfernen Sie von dem frisch zugeschnittenen Kabel ein ca. 1 cm langes Stück der Isolierung von jedem Endstück des Doppelkabels. Verdrillen Sie die blanke Litze, um gegenseitige Kurzschlüsse zu vermeiden. Drücken Sie den Knopf der (richtigen!) Lautsprecherklemme, um die Klemmkontakte zu öffnen und führen Sie das blanke Drahtende in das Klemmenloch ein. Lassen Sie den Druckknopf los, um den Draht in der Lautsprecherklemme festzuklemmen. Durch leichten Zug am soeben befestigten Kabel können Sie den korrekten Sitz des Kabels prüfen.

### **Anschluss des Netzkabels**

Prüfen Sie, ob die Stromversorgung Ihres Haushalts für das Gerät geeignet ist. Benötigte Spannung und Frequenz sind auf der Geräterückseite neben der Netzbuchse abzulesen. Wenn die Stromversorgung geeignet ist und alle anderen Anschlüsse vorgenommen wurden, verbinden Sie den Stecker des Netzkabels (11) mit der Steckdose.

## **Vor dem Einschalten**

Bringen Sie die Drehknöpfe „BASS“ (5) und „TREBLE“ (6) in die Mittenposition (Knopf-Markierung zeigt nach oben). Stellen Sie den Pegel-Umschalter „SIGNAL IN“ (3) in die Position „HIGH“. Deaktivieren Sie zunächst die 3D-Schaltung „3D“ (1) durch die Schalterposition „OFF“. Schalten Sie das Gerät erst am Schalter „POWER“ ein, nachdem Sie den Lautstärkeregler (4) im Gegenuhrzeigersinn auf das Lautstärkeminimum eingestellt haben.

# BEDIENUNG DES GERÄTES

Aktion	Taste(n)	Beschreibung
Ein- und Ausschalten	<b>POWER (7)</b>	Das Gerät wird an der Geräterückseite ein- und ausgeschaltet. Ist der Schalter in der Ausschaltposition, ist das Gerät vom Stromnetz getrennt. Im eingeschalteten Zustand leuchtet die LED an der Gerätevorderseite. Vor dem Einschalten sollte vorsichtshalber die Lautstärkeeinstellung (4) reduziert werden.
Audio-Quellen mit höherem Signalpegel an den Verstärker anpassen	<b>SIGNAL IN (3)</b>	Dieser Umschalter sollte für gängige Hochpegelquellen (CD-Player, Tuner etc.) in der Stellung „HIGH“ belassen werden. Nur wenn der Verstärker durch das Eingangssignal übersteuert wird (sehr laut, verzerrt, effektiver Bereich des Lautstärkereglers im unteren Bereich), kann versucht werden, durch Umstellen des Schalters auf „LOW“ die Verstärkung zu verringern. Vor dem Umschalten sollte vorsichtshalber die Lautstärke (4) verringert werden. <b>HIGH = normale, für Hochpegelquellen geeignete Empfindlichkeit</b> <b>LOW = niedrigere Empfindlichkeit für kräftigere Eingangssignale</b>

Aktion	Taste(n)	Beschreibung
Lautstärke des Systems verändern	<b>VOLUME</b> <b>(4)</b>	Drehen Sie den Drehknopf „VOLUME“ im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen und im Gegenuhrzeigersinn, um die Lautstärke zu verringern. Die Lautstärkeeinstellung wirkt sich auf das Signal der Lautsprecher, aber nicht auf das Signal des Aufnahmeausgangs „AUDIO OUTPUT“ (9) aus.
Höhenanteile des Klangs verändern	<b>TREBLE (5)</b>	Mit dem Drehregler „TREBLE“ an der Gerätевorderseite beeinflussen Sie den Anteil der höheren Töne des Klangbilds. Drehung im Uhrzeigersinn verstärkt die eingestellte Intensität, Bewegung im Gegenuhrzeigersinn verringert die Intensität. In der Mittenstellung bleiben die Höhenanteile der Eingangssignale unverändert. Die Klangregelung wirkt sich auf die Signale der Lautsprecher aus. Das Signal des Ausgangs „AUDIO OUTPUT“ (9) bleibt davon unbeeinflusst.

Aktion	Taste(n)	Beschreibung
Bassanteile des Klangs verändern	<b>BASS (6)</b>	Mit dem Drehregler „BASS“ an der Gerät vorderseite beeinflussen Sie den Anteil der tieferen Töne des Klangbilds. Drehung im Uhrzeigersinn verstärkt die eingestellte Intensität, Bewegung im Gegen- uhrzeigersinn verringert die Intensität. In der Mittenstellung bleiben die Bassanteile der Eingangssignale unverändert. Die Klangregelung wirkt sich auf die Signale der Lautsprecher aus. Das Signal des Ausgangs „AUDIO OUTPUT“ (9) bleibt davon unbeeinflusst.
Klangbearbeitung zur Raumklangsimulation	<b>3D (1)</b>	Die 3D-Schaltung zur Bearbeitung des Stereo-Klangs kann mit diesem Knopf aktiviert und deaktiviert werden. Durch sie kann mit den zwei angeschlossenen Lautsprechern ein räumlicheres Klangbild erzielt werden, welches dem Klang mehrkanaliger Surroundsysteme ähnelt.

# **TECHNISCHE DATEN**

Frequenzgang:	20 Hz - 20 kHz (0,5 dB)
Nennausgangsleistung an 8Ω:	2 x 30 W
Eingangsempfindlichkeit:	200 mV (SIGNAL IN = HIGH) 750 mV (SIGNAL IN = LOW)
Klirrfaktor:	< 0.1% (1 kHz, 1 W)
Signal-Rausch-Abstand:	> 88 dB
Netzanschluss:	230 V AC, 50/60 Hz, 48 W
Eingänge:	1x Cinch stereo,
Ausgänge:	1x REC Cinch stereo, Klemmen für 2 Lautsprecher
Abmessungen (B x H x T):	100 x 100 x 200 mm (Gehäuse) 100 x 100 x 235 mm (gesamt)
Gewicht:	2,6 kg
Farbe:	schwarz/silber

# **SECURITY PRECAUTIONS**

**All equipment that is connected to the domestic mains voltage can be dangerous to the user if not handled properly.**



**Do not open the appliance!  
Risk of electric shock!**



Regularly check the technical safety of the device. If the mains cable or the housing is damaged or the device has been stored for a long period in unsuitable conditions or the device has been exposed to severe stresses during transportation or if it is no longer working, then it is no longer possible to operate it without risk. The device must then be taken out of use and secured against unintended switching on again (take the mains plug out of the socket!).

Leave the maintenance to qualified staff. After a fault only allow the device's fuse to be replaced by specialist staff with one of the same type.

The product is only authorised for connection to 230 Volt/50 Hz alternating current, with insulated earth sockets and for use in closed rooms. The guarantee claim is extinguished if any changes are made to the device or its serial number.

# **SECURITY PRECAUTIONS**

Always pull the plug and never the power cable if you want to disconnect the appliance from the mains power. Make sure when setting up the appliance that the power cable is not squashed, severely bent or damaged by sharp edges. Do not touch the power lead with wet or damp hands.

Switch the appliance off every time before you connect or remove other components or loudspeakers, disconnect or connect it to the mains power, leave it unused for a longer period or want to clean its outside.

Make sure that a gap of 5 cm remains around the appliance and that the surrounding air can circulate. Vents must not be covered up.

Contact of electrically operated equipment with liquids, moisture, rain or water vapour is dangerous for such equipment and the user and must be avoided without fail. Take care that no liquids or objects get inside the appliance (ventilation slots etc.). It must be disconnected from the mains power immediately and examined by a professional if this happens. Never expose the appliance to high temperatures (direct sunshine) or strong vibration.

Pull out the plug before cleaning the outside of the product. Do not use abrasives, solvents, thinners, flammable chemicals, polishes and other cleaning products that leave marks.

# USER INFORMATION



## Old electronic equipment

This appliance is subject to the conditions set out in the European Directive 2002/96/EC.

This is identified by the symbol of a crossed out waste bin on the appliance. All old electrical and electronic equipment that is no longer used must be disposed of separately from domestic waste using places provided by the authorities. For further information about disposing your old appliance, please consult your local authority, waste disposal agency or the shop where you bought the product.



## CE symbol

This appliance complies with the current EU directives about attaining the CE mark and thus meets the requirements for electrical and electronic equipment (EMC regulations, regulations and regulations for low voltage equipment.)

# USER INFORMATION


Dynavox works continually to improve and develop its products. Therefore, the appearance and technical design of the appliance are subject to changes, as long as they are in the interest of progress.

The content of these instructions is for information purposes only. It can be changed at any time without prior notice and does not constitute any obligation on the part of the trademark's owner. The latter assumes no responsibility or liability for errors or inaccuracies, which may be included in these operating instructions.

Dynavox is a registered trademark of Sintron Vertriebs GmbH, 76473 Iffezheim.

This document is a product of Sintron Vertriebs GmbH, 76473 Iffezheim and may not be copied or distributed partly or in full without express, written consent.

# FRONT VIEW



## **1. 3D**

The function for simulated surround sound (using only two loudspeakers) can be switched on and off here.

## **2. Power LED**

## **3. SIGNAL IN**

With this switch you can adjust the sensitivity of the two stereo inputs of the amplifier (9) to stronger input signals with the setting “LOW”. Normal setting is “HIGH”.

## **4. VOLUME**

The volume of the loudspeakers may be increased or decreased with this.


## **5. BASS**

This is a knob that allows setting the bass proportions (low frequencies) of the sound.

## **6. TREBLE**

This is a knob that allows setting the treble proportions (high frequencies) of the sound.

# REAR VIEW



## **7. POWER**

Switches the device on and off. When switched off, the device is disconnected from the mains. The LED at the front panel lights up when the device is switched on.

## **8. AUDIO INPUT**

Here you can connect one audio source device with stereo audio high level output.

## **9. AUDIO OUTPUT**

If desired, attach a recording device here, for example. The stereo signal of this recording output is identical to the audio signal of the audio input source.

## **10. FUSE**

This small plastic housing contains the device's fuse. Note the safety instructions on this.

## **11. AC230V 50/60Hz: Power Supply Cable**

Connect this mains cable to a suitable electricity supply.

## **12. TO SPEAKER**

Output clamps for connecting one pair of loudspeakers. The core wires of the loudspeaker cables are connected directly to the terminals without plugs.

# DYNAVOX SPARK II

## We thank you

for the confidence you prove in purchasing our product. It complies with all established international safety standards. Nonetheless, the following instructions should be fully read and observed in order to prevent any hazard: In order to ensure correct operation, please read these instructions thoroughly before setting up and connecting this device. We accept no liability for damage to property or injury to persons caused by improper handling or

failure to observe the safety instructions. In such cases any guarantee claim is extinguished. We strongly recommend that if possible you retain the original packaging in case of any subsequent need for transportation.

The SparkII is a compact HiFi amplifier for one stereo input source. Audio sources can be played back via one pair of loudspeakers. Additional equipment features are tone control (bass, treble) and a

surround sound simulation “3D”. With the recording output the signal of the audio source can be transmitted to a recording device (tape recorder etc.).


Thanks to its small size the amplifier is especially suitable for playing audio from a computer or as a space-saving and modest amplifier for a small stereo system.

## TYPICAL SETUP




This amplifier is particularly well suited for playing back the stereo signal of a computer with higher quality loudspeaker boxes compared to conventional PC loudspeakers. The connection diagram for using the SparkII in a PC system is shown below. For this purpose, with the amplifier switched off, connect the computer's high-level output (generally 3.5 mm jack plug, usually green) with the ampli-

fier's input "AUDIO INPUT". The loudspeakers must be connected, each with a loudspeaker cable, to the two loudspeaker outputs "R" (right) and "L" (left) in the connection area "TO SPEAKER". If the audio signal of the computer is to be recorded, connect the recording output "AUDIO OUTPUT" (9) to the high level input of a recording device (tape, CD recorder etc.).

*Audio output  
of a computer*



*Recording device*



# **CONNECTION AND PLACING INTO OPERATION**

Make the cable connections in the order specified below. Never make changes to the cable connections while the devices are switched on! Mechanically identical RCA plugs are available for input and output connections. Make sure that you do not get these connections confused during installation! Make sure that you do not mix up the analogue inputs for right and left. The RCA plugs for these are frequently colour coded as follows: red for the right channel, black or white for the left channel. Make sure that all plugs fit tightly. Inadequate connections can cause noise interference, failures and malfunctions.

## **Connection of the audio source**

One audio source with RCA high level outputs may be connected to the stereo RCA input "AUDIO INPUT" (8). Use standard RCA cables. The output connectors of the source devices are often labelled "LINE OUT".

## **Connection of a recording device**

If desired you can connect to the RCA sockets "AUDIO OUTPUT" (8) (on the back of the device) a stereo recording device (e.g. CD recorder, tape recorder etc.) or another device that is to receive the unchanged stereo output level (line level) of the

sources. The output level at the recording output is independent of the volume setting, tone control (BASS, TREBLE) and the function “3D”. Connect this signal output with a standard RCA cable to the signal input (“LINE IN”, “TAPE IN” or “REC IN”) of the recording device.

### **Connection of the loudspeakers**

Use speaker cables of sufficient diameter (min 1,5mm and max. 2,5mm). Make sure that bare loudspeaker cables can never touch each other or the back wall of the housing! Only use loudspeakers with a nominal impedance of at least  $4\Omega$ .

One pair of loudspeakers may be connected to the amplifier. You will find two loudspeaker clamps (positive + and negative -) for each loudspeaker (R: right and L: left) on the device (12), these clamps have to be connected to one end of a loudspeaker cable. There are identical or similar connectors on the loudspeakers and here too the polarity is stated. This is where the other end of the loudspeaker cable assigned to the loudspeaker is connected. In each case, the same polarity must be connected by each loudspeaker wire: the clamp marked with “+” on the amplifier must be connected with the connector marked with “+” on the loudspeaker.

The loudspeaker cables must be attached directly, without using cable connectors. Remove a piece of the insulation about 1 cm long from each end of the loudspeaker wire. Twist the bare wire in order to prevent short circuits. Press the knob of the loudspeaker clamp to open it and feed the bare wire end into the clamp hole now exposed. Now release the knob to secure the wire in the loudspeaker clamp. You may check the correct fitting of the cable by gently pulling the cable which you have just installed.

### **Connection of the mains cable**

Do not connect the mains cable until last. Please check whether the power supply of the appliance is compliant with the one in your household. Please find the voltage and frequency information next to the mains cable on the rear side of the appliance. Connect the plug of the mains cable to a wall outlet, if the power supply is compliant.

## **Before switching on**

Turn the adjusting knobs “BASS” (5) and “TREBLE” (6) to middle position (the marking of the knob points upwards). Turn the change-over switch “SIGNAL IN” (3) to “HIGH” position. First deactivate the 3D switch “3D” (1) by turning it to “OFF” position. Turn the appliance on with the “POWER” switch only after you have turned the volume control (4) counter-clockwise to minimum position.

# OPERATING THE APPLIANCE

Operation	Button(s)	Description
Switch on and off	<b>POWER (7)</b>	The amplifier is switched on and off using this button at the front panel. When switched off the device is internally separated from the AC power. The LED at the front panel lights up when the device is switched on. As a precaution, before switching on, the volume setting (4) should be reduced.
Adjust audio sources with a higher signal level to the amplifier	<b>SIGNAL IN (3)</b>	This switch should be left in the “HIGH” position for common high level sources (CD players, tuners etc.). It must only be set to “LOW” if the amplifier is overdriven by the input signal (very loud, distorted, clipping or effective area of control is in the lower range). The volume (4) should be reduced for safety reasons before switching.

**HIGH = normal sensitivity suitable for high level sources**  
**LOW = lower sensitivity for more powerful input signals**

Operation	Button(s)	Description
Change the volume	<b>VOLUME</b> <b>(4)</b>	Turn the knob “VOLUME” clockwise to turn up the volume and counter-clockwise to turn it down. The volume setting does not influence the signal at the output “AUDIO OUTPUT” (9).
Change the treble proportions of the sound	<b>TREBLE (5)</b>	With the “TREBLE” control dial on the front of the device you affect the proportion of higher frequencies in the sound. Turning it in clockwise direction increases the treble intensity and moving it in anticlockwise direction reduces it. In the middle setting the treble proportions of the input signals remain unchanged. This tone control affects the loudspeaker signals, the signal of the output “AUDIO OUTPUT” (9) is independent of this.

Operation	Button(s)	Description
Change the bass proportions of the sound	<b>BASS (6)</b>	With the “BASS” control dial on the front of the device you affect the proportion of lower frequencies in the sound. Turning it in clockwise direction increases the bass intensity and moving it in anti-clockwise direction reduces it. In the middle setting the bass proportions of the input signals remain unchanged. This tone control affects the loudspeaker signals; the signal of the output “AUDIO OUTPUT” (9) is independent of this.
Activate or deactivate surround sound simulation	<b>3D (1)</b>	The 3D function can be activated and deactivated with this knob. It can be used to create a more spacious sound with the two loudspeakers connected and over the headphones, which is similar to the sound of multi-channel surround systems.

# TECHNICAL SPECIFICATIONS

Frequency Response:	20 Hz - 20 kHz (0,5 dB)
Nominal output power into 8Ω:	2 x 30 W
Input Impedance:	200 mV (SIGNAL IN = HIGH) 750 mV (SIGNAL IN = LOW)
Total Harmonic Distortion:	< 0.1% (1 kHz, 1 W)
Signal-Noise-Ratio:	> 88 dB
Power Connection Type:	230 V AC, 50/60 Hz, 48 W
Inputs:	1x RCA stereo
Outputs:	1x REC RCA stereo, speaker clamps for 2 speakers
Dimensions (W x H x D):	100 x 100 x 200 mm (housing) 100 x 100 x 235 mm (total)
Weight:	2,6 kg
Colour:	black/silver

# **CONSIGNES DE SECURITE**

**Tous les moyens d'exploitation raccordés au secteur du foyer peuvent représenter un danger pour l'utilisateur en cas d'usage non conforme.**



Vérifiez périodiquement la sécurité technique de l'appareil. Si le cordon secteur ou le châssis sont endommagés, si l'appareil a été entreposé pendant un temps assez long dans de mauvaises conditions, si l'appareil a été exposé à des contraintes anormales pendant son transport ou s'il ne fonctionne plus, une utilisation sans risque est par conséquent impossible. L'appareil doit alors être mis hors service et assuré contre une remise sous tension involontaire (retirez la fiche du cordon d'alimentation de la prise secteur !).

Faites toujours effectuer l'entretien par un personnel qualifié. Après une défaillance, faites remplacer le dispositif de sécurité de l'appareil uniquement par un exemplaire de même type et par un spécialiste. Ce produit n'est autorisé que pour être branché sur un courant alternatif de 230Volt/50Hz, la prise de courant de sécurité est destinée à être employée dans des pièces fermées. La présente garantie ne s'applique si le produit a été modifié par l'acheteur ou le numéro de série du produit a été modifié ou supprimé.

# **CONSIGNES DE SECURITE**

Lorsque vous débranchez l'appareil du secteur, retirez-le en le tenant par la prise, mais jamais en tirant sur le câble. Lors du montage de l'appareil, assurez-vous que le câble n'est pas écrasé, plié à l'extrême ou endommagé par des arêtes tranchantes. Ne saisissez pas l'appareil avec les mains mouillées ou humides.

Arrêtez chaque fois l'appareil avant de raccorder ou de retirer d'autres composants ou les haut-parleurs, de le débrancher du secteur ou de le raccorder au secteur, si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période ou si vous voulez nettoyer sa surface.

Veillez à respecter une distance de 5 cm pour que l'air ambiant puisse circuler (ne pas monter l'appareil dans un placard fermé). Les orifices d'aération ne doivent pas être couverts.

Le contact d'appareils électriques avec des liquides, l'humidité, la pluie ou la vapeur d'eau représente un risque pour les appareils et leurs utilisateurs et doit donc être absolument évité. Faites attention à ce qu'aucun liquide ou objet ne pénètre dans l'appareil (fentes d'aération etc.). Si cela a été le cas, il doit immédiatement être débranché du secteur et contrôlé par un spécialiste. N'exposez jamais l'appareil à des températures élevées (insolation) ou à de fortes vibrations.

Débranchez le connecteur avant de nettoyer les surfaces extérieures du produit. Utilisez de préférence un chiffon doux, non pelucheux et humide. Evitez les produits abrasifs, les solvants, les diluants, les produits chimiques, les produits à polir et tous les autres nettoyants qui laissent des traces.

# AUTRES CONSIGNES



## Appareils électroniques usagés

Cet appareil est soumis aux dispositions fixées dans la directive européenne 2002/96/CE. L'identification est fournie sur l'appareil par le symbole représentant une poubelle rayée. Tous les anciens appareils électriques ou électronique portant ce sigle qui ne sont plus utilisés doivent être séparés des ordures ménagères courantes et être éliminés dans des déchèteries spécialisées. Pour toute information complémentaire sur la mise au rebut de l'ancien appareil, veuillez vous adresser à votre mairie, au service de déchetterie ou au magasin où vous l'avez acheté.



## Sigle CE

L'appareil répond aux directives UE pour l'obtention du sigle CE et par conséquent aux exigences concernant les appareils et électroniques (directives CEM, directives de sécurité et directives des appareils à basse tension).


## **AUTRES CONSIGNES**

Dynavox travaille en permanence à l'amélioration et au développement de ses produits. Pour cette raison, des modifications de design et de construction technique liées au progrès sont possibles. Le contenu de ces instructions a uniquement un caractère d'information. Il peut être modifié à tout moment sans information préalable et n'a pas valeur d'obligation pour le propriétaire de la marque. Ce dernier n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou les imprécisions pouvant y être contenues.

Dynavox est une marque enregistrée de la société Sintron Vertriebs GmbH, 76473 Iffezheim.

Le présent document est un article de la société Sintron Vertriebs GmbH, 76473 Iffezheim qui ne doit être ni copié, ni distribué dans sa totalité ou en partie sans accord explicite et écrit.

# FACADE AVANT



**1. 3D**

Sert à activer ou désactiver le circuit de simulation ambiophonique avec seulement deux haut-parleurs.

**2. LED marche/arrêt****3. SIGNAL IN**

Avec cet inverseur, vous pouvez adapter la sensibilité de l'entrée stéréo de l'amplificateur (8) à des signaux d'entrées plus forts par le réglage « LOW ». Le réglage normal est « HIGH ».

**4. VOLUME**

Sert à monter ou à baisser le volume des haut-parleurs.


**5. BASS**

Sert au réglage de la partie basse du son (basses).

**6. TREBLE**

Sert au réglage de la partie haute du son (aiguës).

## FACADE ARRIERE



## **7. POWER**

Met l'appareil en MARCHE ou à l'ARRET, à l'ARRET, l'appareil est coupé de l'alimentation secteur. Quand l'appareil est allumé, la LED brille sur sa face avant.

## **8. AUDIO INPUT**

Vous pouvez raccorder ici un appareil source avec sortie son stéréo de haut niveau.

## **9. AUDIO OUTPUT**

Raccordez ici, si vous le souhaitez, par exemple un appareil enregistreur. Le signal stéréo de cette sortie d'enregistrement est identique au signal de l'appareil source.

## **10. FUSE**

Ce petit boîtier en plastique contient le fusible de l'appareil. Respectez les consignes de sécurité à ce sujet.

## **11. AC230V 50/60Hz: cordon secteur**

Raccordez ce cordon secteur à une alimentation secteur adaptée.

## **12. TO SPEAKER**

Bornes de serrage des sorties pour le raccordement d'une paire de haut-parleurs. Les conducteurs internes du câble de haut-parleur sont directement raccordés par serrage, sans fiche de connexion.

# DYNAVOX SPARK II

## Nous vous remercions

de la confiance que vous nous témoignez en achetant ce produit de haute qualité. Cet appareil répond à toutes les normes internationales de sécurité. Cependant, les consignes de sécurité doivent malgré tout être respectées pour éviter tout danger. Pour garantir une mise en service conforme, veuillez lire entièrement cette notice avant d'installer et de raccorder votre appareil. Nous déclinons toute responsabilité de dommages matériels et corporels,

en cas de manipulation non-conforme ou de non respect des consignes de sécurité. Dans ces cas, tout recours à garantie est exclu. Nous vous recommandons expressément de conserver l'emballage original pour un éventuel transport ultérieur.

SparkII est un amplificateur Hi-fi compact pour une entrée de source stéréo. La musique peut être reproduite par une paire de haut-parleurs. Les autres caractéristiques d'équipement sont le réglage des basses et des aigus (Bass, Treble) et une simulation ambiophonique 3D. A la sortie d'enregistrement, le signal de la source peut être transmis à un

appareil enregistreur (enregistreur de cassettes, etc.). Grâce à ses dimensions réduites, l'amplificateur est particulièrement adapté pour la reproduction audio avec un ordinateur ou comme amplificateur, suffisant pour une petite installation stéréo et de faible encombrement.


# **SYSTEME TYPIQUE**

En comparaison avec les haut-parleurs courants des PC, cet amplificateur est particulièrement bien adapté à la reproduction d'un signal stéréo d'un ordinateur par des enceintes de qualité supérieure. Ci-dessous, vous trouverez le schéma de raccordement pour l'utilisation du SparkII avec un système comportant un PC.




Raccordez pour cela, avec l'amplificateur préalablement mis hors tension, la sortie de haut niveau de l'ordinateur (généralement une douille jack de 3,5

mm, souvent repérée par une couleur verte) à l'entrée de l'amplificateur « AUDIO INPUT ». Les haut-parleurs seront raccordés chacun par un câble de haut-parleur aux deux sorties de haut-parleurs « R » (droit) et « L » (gauche) de la zone de raccordement « TO SPEAKER ». Si, ultérieurement, le signal audio de l'ordinateur doit être enregistré, il faudra raccorder la sortie d'enregistrement « AUDIO OUTPUT » avec l'entrée de haut niveau d'un appareil d'enregistrement (magnétophone, enregistreur de CD etc.).


*Sortie audio  
de l'ordinateur*



*Appareil enregistreur*



*Haut-Parleurs*



# RACCORDEMENT ET MISE EN SERVICE

Réalisez les raccordements de câbles dans l'ordre suivant. Ne modifiez jamais les raccordements de câbles, pendant que les appareils sont sous tension ! Des branchements RCA mécaniquement identiques existent en tant que connexions des entrées et des sorties. Veillez à ne pas mélanger ces connexions lors de l'installation! Veillez à ne pas intervertir les entrées analogiques droite et gauche. Souvent, de telles connexions RCA présentent les couleurs suivantes : rouge pour le canal de droite, noir ou blanc pour le canal de gauche. Veillez à ce que les jonctions soient bien fixées. Les connexions insuffisantes peuvent causer des parasites, des défaillances et des dysfonctionnements.

## Connexion des appareils source

On peut raccorder une source stéréo avec sortie RCA de haut niveau à l'entrée RCA stéréo « AUDIO INPUT » (8). Utilisez un câble de raccordement RCA du commerce. Les prises de sorties des appareils sources sont souvent désignées par « LINE OUT ».

## Raccordement d'un appareil d'enregistrement

Si vous le souhaitez, vous pouvez raccorder un appareil d'enregistrement stéréo (ex : enregistreur CD, magnétophone à cassette) ou un autre appareil aux fiches RCA « AUDIO OUTPUT » (9) du dos de l'appareil qui doit recevoir le même niveau de sortie stéréo défini (niveau de ligne) de la source du

signal (8) sur l'amplificateur. Le niveau de sortie de la sortie d'enregistrement est indépendant du réglage de volume, du réglage des basses et des aigus (BASS, TREBLE) et du circuit 3D. Raccordez pour cela ce signal de sortie au moyen du câble RCA avec l'entrée du signal (« LINE IN », « TAPE IN » ou « REC IN ») de l'appareil.

### **Branchement des haut-parleurs**

Pour relier vos haut-parleurs au SparkII, utilisez des câbles avec une coupe transversale suffisante, mais pas trop grande (min. 1,5 mm, max. 2,5mm). Assurez-vous que les fils des haut-parleurs dénudés ne puissent entrer en contact entre eux ou toucher

le métal du dos de l'appareil! Utilisez uniquement des haut-parleurs d'une impédance minimale de 4?. Une paire de haut-parleurs peut être raccordée à l'amplificateur. Pour chaque haut-parleur (R : droit, L : gauche) vous trouverez sur l'appareil deux bornes de serrage (positive + et négative -), auxquelles vous pouvez raccorder une extrémité d'un câble de haut-parleur. Sur chaque paire de bornes de serrage vous trouverez une désignation (R ou L), qui indique de quel côté (droit ou gauche) correspond la paire de bornes. Les mêmes bornes ou des bornes similaires se trouvent sur le haut-parleur, avec également la désignation de polarité (+ ou -). Sur ces bornes seront raccordées les autres extrémités

des câbles de haut-parleurs correspondants. Les bornes de serrage similaires doivent chaque fois être reliées entre elles par le câble de haut-parleur : la borne désignée « + » de l'amplificateur doit être reliée à la borne désignée « + » du haut-parleur. Les câbles de haut-parleurs sont raccordés sans fiche de raccordement. Retirez à chaque extrémité du câble, l'isolation de chacun des deux brins sur une longueur d'environ 1 cm. Torsadez le câble dénudé, pour éviter les court-circuits. Appuyez sur le bouton (le bon !) de la borne de serrage de haut-parleur, pour écarter les contacts de serrage et introduisez dans le trou du bornier l'extrémité du câble dénudé. Relâchez le bouton de serrage pour

bloquer le conducteur dans le bornier. Vérifiez le bon serrage du câble en exerçant un effort de traction sur celui-ci.

### **Branchements du câble d'alimentation**

Vérifiez que l'alimentation électrique de votre foyer est adaptée à l'appareil. La tension et la fréquence nécessaires sont inscrites sur la face arrière de l'appareil, près du cordon secteur. Si l'alimentation électrique est adaptée et que tous les autres branchements ont été effectués, reliez la fiche du cordon électrique (11) à la prise de courant.

## **Avant la mise en marche**

Amenez les boutons tournants « BASS » (5) et « TREBLE » (6) en position centrale (marquage du bouton orienté vers le haut). Placez le commutateur de niveau « SIGNAL IN » (3) en position « HIGH ». Puis désactivez au préalable le circuit 3D « 3D » (1), via la position « OFF ». N'allumez l'appareil avec l'interrupteur « POWER » qu'après avoir réglé le bouton de volume (4) au volume minimum, en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

# UTILISATION DE L'APPAREIL

Action	Touche(s)	Description
Mise en marche et arrêt	<b>POWER</b> (7)	L'appareil n'a pas de mise en veille, il est mis en marche et arrêté par le commutateur en façade avant. En position arrêt, il n'est plus sous tension. Quand l'appareil est allumé, la LED brille sur sa face avant. Avant de mettre l'appareil en marche, prenez la précaution de réduire le réglage du volume sonore (4).
Adapter les sources audio avec un signal de niveau élevé à l'amplificateur	<b>SIGNAL IN</b> (3)	Cet inverseur devrait rester dans la position « HIGH » pour les sources courantes de niveau élevé (lecteur de CD, tuner, etc.). Seulement si l'amplificateur est saturé par le signal d'entrée (trop fort, avec distorsions, plage d'efficacité du réglage de volume dans le bas de la plage), on peut essayer, en plaçant l'inverseur sur la position « LOW », de réduire l'amplification. Avant de commuter l'inverseur, prenez la précaution de réduire le volume (4). <b>HIGH = Sensibilité normale, adaptée aux sources de niveau élevé</b> <b>LOW = Sensibilité réduite pour les signaux d'entrée de niveau plus élevé</b>

Action	Touche(s)	Description
Réglage volume sonore	<b>VOLUME</b> <b>(4)</b>	Tournez le bouton rotatif « VOLUME » dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'augmenter et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le réduire. Le réglage du volume, agit sur le signal du haut-parleur, mais pas sur le signal de la sortie d'enregistrement « AUDIO OUTPUT » (9).
Réglage tonalité des aigus	<b>TREBLE (6)</b>	Avec le bouton tournant de réglage « TREBLE » de la façade de l'appareil, vous influez sur les aigus de la sonorité. Une rotation dans le sens horaire renforce l'intensité réglée, une rotation dans le sens anti horaire diminue l'intensité. Dans la position centrale, la part des aigus des signaux d'entrée reste inchangée. Le réglage du son agit sur les signaux des haut-parleurs. Le signal de la sortie « AUDIO OUTPUT » (9) n'est pas modifié.

Action	Touche(s)	Description
Réglage tonalité des basses	<b>BASS (5)</b>	Avec le bouton tournant de réglage « BASS » de la façade de l'appareil vous influez sur les basses de la sonorité. Une rotation dans le sens horaire renforce l'intensité réglée, une rotation dans le sens anti horaire diminue l'intensité. Dans la position centrale la part des basses des signaux d'entrée reste inchangée. Le réglage du son agit sur les signaux des haut-parleurs. Le signal de la sortie « AUDIO OUTPUT » (9) n'est pas modifié.
Activer et désactiver le traitement du son pour simulation ambiophonique	<b>3D (1)</b>	Le circuit 3D pour traitement du son stéréophonique peut être activé et désactivé à l'aide de ce bouton. Grâce à ce traitement du son, on peut obtenir un effet ambiophonique de l'image sonore, qui ressemble à la sonorité ambiophonique des systèmes Surround.

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Plage de transmission :	20 Hz - 20 kHz (0,5 dB)
Puissance nominale 8Ω :	2 x 30 W
Sensibilité d'entrée :	200 mV (SIGNAL IN = HIGH) 750 mV (SIGNAL IN = LOW)
Facteur de distorsion :	< 0.1% (1 kHz, 1 W)
Rapport signal/bruit :	> 88 dB
Branchemet secteur :	230 V AC, 50/60 Hz, 48 W
Entrées :	1x RCA stéréo
Sorties :	1x REC RCA stéréo, bornes pour 2 haut-parleurs
Dimensions (L x H x P) :	100 x 100 x 200 mm (boîtiers) 100 x 100 x 235 mm (totale)
Poids :	2,6 kg
Coloris :	noir/argent



**[www.sintron-audio.de](http://www.sintron-audio.de)**

**Internationaler Distributor:**

Sintron Vertriebs GmbH · Elektronic Import & Export · Südring 14 · D-76473 Iffezheim